



x 8

x 32

Výukové
video

CS Sarety Paili3g

- Zkontrolujte detaily dřeva na rozích pomocí kovových desek (4 ks).
- Namontujte kovové podpěry (8 ks) na dřevěné railety pomocí šroubů.
- Umístěte railty ohřivač tak, aby se kovové podpěry se opírají o horní žebro nebo topné těleso.
- Kratší kovové držáky (8 ks) připevněte k podpěrám a upevněte je pomocí šroubu a úchytu.
- Utáhněte šrouby tak, aby byly držáky pevně utaženy kolem žeber topení.

Dobře je!

FR Garde-corps

- Pelez les lments e bois du garde-corps entre eux à l'aide de 4 plaques m talliques.
- Fixez les 8 supports lo-rgs au garde-corps e bois avec des vis.
- Montez le garde-corps sur le r ceptacle à pierres du pomle de sorte que les supports m talliques repose-t sur ses -ervures sup rieures.
- Installez les 8 pi ces m talliques courtes co-tre les supports et fixez-les avec les boulons et écrous.
- Serrez les boulo-s assez rort pour que les supports soie-t bie-s serr s autour des -ervures du pomle.

Ça y est, c'est rait!

ATTENTION! Pro ochranu proti vlhkosti a teplu ošetřete všechny dřevěné díly tepelně odolným prostředkem, -o-toxický přípravek na ochranu dřeva proti hnilobě, praskání a hnilobě.

Pro laztitg ochranu aplikujte znovu alespoň jednou. o-ce ročně.

ATTENTION ! Pro ochranu proti vlhkosti a chladu ošetřete všechna dřeva s přípravkem na ošetřování dřeva a s jeho ochranou proti chladu a -o-toxique afin d'éviter le gauchissement, les fissures et la dégradation.
Pour u-e protectio durable, r appliquez au moi-s u-e tois par a-.

Fi3d nejnovější aktualizace o3 našich webových stránkách:
www.huumsau3a.com

Veillez trouver les der3i res i3ormatio3s sur 3os produits sur 3otre site: huumsau3a.com



Made i- Estonia, EU

i-ro@huumsau-a.com
huumsau-a.com
#huumsau-a

HUUM Sauna OÜ

Vahi tee 1, Tartumaa
60534, Estonsko