

Návod na užívanie ochladzovacie kade

Ochladzovacia kaďa je určená pre použitie v interiéri len do teploty nad 0 ° C. U nižšie teploty môže akrylátová vložka skrehnúť prasknúť či vrchný lak akrylátové vložky popraskat'.

Ochladzovacia kaďa by nemala stát' vo vode, ak sa voda pod kadí pri kúpaní objavia, mala by sa po ukončení saunovania podlaha vytrieť, aby ochladzovacia kaďa opäť stála na suché podlahe. Podlaha by mala byť horizontálna. Inštaláciu by mal vykonávať inštalatér.

Používanie a údržba: Drevené časti sú lakované, doporučujeme raz za určité obdobie výrobok obrúsiť a znova nalakovať. Na čistenie používajte iba prostriedky na ošetrovanie dreva. Akrylátovú vložku ošetrujte len bežnými čistiacimi prostriedkami, ktoré nie sú brúsne, inak by mohlo dôjsť k rozrušeniu povrchu vložky.

Záruka sa nevzťahuje na drevené časti, pri ktorých môže dôjsť vplyvom zosychanie v prostredí s nestabilnou vlhkosťou k porušeniu vrstvy laku, a na prípady poškodenia nevhodným užívaním, chémiou či poškrábaním.