

Návod na užívání ochlazovací kádě

Ochlazovací kád' je určena pro použití v interiéru pouze do teploty nad 0°C. U nižší teploty může akrylátová vložka ztuhnout prasknout či vrchní lak akrylátové vložky popraskat. Ochlazovací kád' by neměla stát ve vodě, pokud se voda pod kádí při koupání objeví, měla by se po ukončení saunování podlaha vytřít, aby ochlazovací kád' opět stála na suché podlaze. Podlaha by měla být vodorovná. Instalaci by měl provádět instalatér.

Používání a údržba: Dřevěné části jsou lakované, doporučujeme jednou za určité období výrobek obrousit a znovu nalakovat. K čištění používejte pouze prostředky pro ošetřování dřeva. Akrylátovou vložku ošetřujte pouze běžnými čistícími prostředky, které nejsou brusné, jinak by mohlo dojít k rozrušení povrchu vložky.

Záruka se nevztahuje na dřevěné části, u kterých může dojít vlivem sesychání v prostředí s nestabilní vlhkostí k porušení vrstvy laku, a na případy poškození nevhodným užíváním, chemií či poškrábáním.